



Praktiske råd

Teleslynge/teknikerbesøg

Teknikerbesøg

Når teknikeren kommer, skal du sørge for, at han kan komme til tv'et og stikkene på bagsiden. Dvs. at bøger, porcelæn m.m. skal fjernes, så der er god arbejdsplads.

Der skal være en stikontakt i nærheden, som teleslyngeforstærkeren kan kobles til.

Teknikeren kontrollerer altid, om teleslyngen fungerer.

Brugen af teleslynge

Vær opmærksom på, at der er forskel på lyd kvaliteten i de forskellige tv-programmer og udsendelser.

Husk at dit høreapparat skal være på teleprogrammet, når du ser tv via din teleslynge. Oplever du, at lyden er meget lav, selvom du har skruet op for lydstyrken, skal du kontakte din høreklub for at få justeret lyden på teleprogrammet i dit høreapparat. Får du nyt høreapparat, kan du fortsat anvende din teleslynge, du skal dog sørge for at få et høreapparat med telespole og et aktivt teleprogram.

I dagligdagen skal du ikke slukke for strømmen (stikkontakten på væggen) til dit tv, tv-boks og teleslyngeforstærkeren. Slukker du for strømmen, kan indstillingerne forsvinde. Der kan være særlige forhold i forhold til regulering af lyd, hvis du anvender en tv-boks sammen med dit tv, men det vil teknikeren informere om.



Kvaliteten af teleslyngen

Det afhænger af dit tv-mærke, hvor nemt det er at koble teleslynge til. I enkelte tilfælde er det slet ikke muligt. I andre tilfælde skal der en forsinkerboks på og ind i mellem skal teknikeren ind og justere på opsætningen i selve tv'et.

Kvaliteten af lyden fra teleslyngen afhænger bl.a. kvaliteten på dit tv.

Der kan være støjkilder i dit hjem eller i området, som påvirker din teleslynge og giver støj på teleprogrammet.